

Instrukcja montażu: SkamoEnclosure Glue

- 1 Usunąć pył z powierzchni płyt SkamoEnclosure Boards.
- 2 Zastosować grunt SkamoEnclosure Primer na powierzchniach SkamoEnclosure Boards, na których nakładany będzie klej SkamoEnclosure Glue.
- 3 Nałożyć równą warstwę SkamoEnclosure Glue na wierzchniej części płyt SkamoEnclosure Boards.
- 4 Docisnąć SkamoEnclosure Boards na właściwe miejsce. Pamiętać, że klej SkamoEnclosure Glue wiąże szybko.
- 5 Klejenie płyt SkamoEnclosure Boards klejem nie wymaga oczekiwania na utwardzenie, więc piec może zostać natychmiast wsunięty.
- 6 Nadmiar płynnego kleju usunąć wilgotną szmatką, a kleju utwardzonego – szpachelką.



Skamol

Østergade 58-60, 7900 Nykøbing Mors, Dania
Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com

